

BELANGRIJKE NIEUWE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

MOGELIJK EXPLOSIEGEVAAR

Door gaskoppelingen op vrijstaande gasfornuizen en tafelmanmodelgaskookplaten van de merken:



BOSCH

SIEMENS



CONTROLEER OPNIEUW!

Ook als uw apparaat eerder veilig is bevonden.

BSH Huishoudapparaten B.V. breidt zijn vrijwillige veiligheidsactie uit voor vrijstaande gasfornuizen en tafelmanmodelgaskookplaten. Er kan mogelijk een defect zijn aan de geïnstalleerde gaskoppelingen. Onder bepaalde omstandigheden kan hierdoor gas ontsnappen en in zeer zeldzame gevallen kan dit explosiegevaar veroorzaken.

In Nederland gaat het om de volgende apparaten:	Productieperiode
Vrijstaande gasfornuizen, 60 cm breed, van Bosch en Siemens, met en zonder lade	2006-2011
Vrijstaande tafelmanmodelgaskookplaten, van Bosch en Siemens	2006-2011

Heeft u een soortgelijk apparaat thuis staan? Controleer dan of uw apparaat in aanmerking komt voor de veiligheidsactie. **Heeft u uw apparaat eerder gecontroleerd en is die toen veilig bevonden? Controleer dan opnieuw, want er zijn typenummers toegevoegd aan de veiligheidsactie.** Indien uw apparaat een mogelijk defecte gaskoppeling heeft, dan wordt deze gratis vervangen door een erkende technicus bij u thuis.

LET OP: vermijd elk risico en draai de gaskraan dicht als u een betrokken apparaat heeft. Zodra de gaskoppeling is vervangen, kunt u uw kookplaat weer gebruiken. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

www.gascookingsafety.com

Tel. 0800 1908 (gratis)

BSH Huishoudapparaten B.V., Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

BSH Home Appliances Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG en van het merk Bosch van Robert Bosch GmbH.

CONTROLEER UW APPARAAT ALS VOLGT:

1

Noteer het typenummer (E-Nr.) plus FD-nummer van uw apparaat.


Vrijstaand gasfornuis zilver/wit met of zonder opberglade.
Typeplaatje in lade of oven.



Vrijstaande tafelmanmodelgaskookplaten
Typeplaatje onder de kookplaat.



Typenummer (E-Nr.) / FD-nummer



2

Controleer op www.gascookingsafety.com of deze veiligheidsactie betrekking heeft op uw apparaat. Assistentie nodig? Bel dan naar 0800-1908 (gratis).